Hein - Moeller - Schule

Fachbereich-Grundlagen

G 2.0

SPANNUNGSMESSUNG

Umgang m. d. Vielfachmessinstrument

Name:

HUPPE

Blatt-Nr.

Klasse:

Datum:

MESSREGELN FÜR VIELFACHMESSINSTRUMENTE:


- Instrument nie erschüttern.
- Ein Analogmessinstrument muss lagerichtig betrieben werden.
- Vor dem Messen den jeweils größten Messbereich einschalten.
- Beim Messen langsam auf kleinere Messbereiche herunterschalten, bis die größtmöglichste Messwertanzeige erreicht ist.
- Zeiger darf nicht am rechten und linken Rand anschlagen.
- Vor jeder Änderung der Messfunktion und der Messpunkte das Messobjekt spannungsfrei schalten, dann erst die Messleitungen umstecken.
- Nach Beenden der Arbeit im Labor das Gerät ausschalten und den Messbereichsschalter auf den größten Spannungsmessbereich stellen. (Beim Analoginstrument auf 1000V~.)

SPANNUNGSMESSREGEL:



Das Messinstrument wird zur Spannungsmessung immer parallel, d.h. an die Anschlußklemmen des Verbrauchers oder der Spannungsquelle angeschlossen.





Hein-Moeller-Schule SE Energietechnik II

Fachbereich-Grundlagen

G 2.0


SPANNUNGSMESSUNG

Umgang m. d. Vielfachmessinstrument

	Name:	HOPPE		
	Blatt-Nr.	Klasse:	,	
4	2/3	Datum:		


ARBEITSAUFTRAG 1:

Kennzeichnen Sie die Bedienungselemente und Anschlüsse des Messinstrumentes durch das Zuordnen der entsprechenden Ziffern in der abgebildete Tabelle:




Ziffer	Bedienungselemente und Anschlüsse		
干	Skale		
4	Anschlussbuchse ⊥ für alle Messbereiche		
5	Anschlussbuchse + für alle Messbereiche außer 10A		
6	Anschlussbuchse nur für den 10A Messbereich		
3	EIN-/AUS-Schalter		
X	Messbereichsschalter		
2	Potentiometer für Endwertein- stellung bei Widerstandsmes- sung		


Kreuzen Sie an, wie das Messinstrument geschaltet ist. (Jeweils nur eine richtige Antwort!)




- a fehlerlose Wechselspannungsmessung
- (b) fehlerlose Gleichspannungsmessung
- Eine Messung ist nicht möglich, da das Messinstrument falsch gepolt ist.
- d Eine Messung ist nicht möglich, da eine falsche Anschlussbuchse gewählt wurde.
- e Eine Messung ist nicht möglich, da der Messbereichsschalter in einer falschen Stellung steht.



- a fehlerlose Wechselspannungsmessung
- fehlerlose Gleichspannungsmessung
- Eine Messung ist nicht möglich, da das Messinstrument falsch gepolt ist.
- d Eine Messung ist nicht möglich, da eine falsche Anschlussbuchse gewählt wurde.
- Eine Messung ist nicht möglich, da der Messbereichsschalter in einer falschen Stellung steht.




- fehlerlose Wechselspannungsmessung
- b fehlerlose Gleichspannungsmessung
- c Eine Messung ist nicht möglich, da das Messinstrument falsch gepolt ist.
- d Eine Messung ist nicht möglich, da eine falsche Anschlussbuchse gewählt wurde.
- e Eine Messung ist nicht möglich, da der Messbereichsschalter in einer falschen Stellung steht.



- a fehlerlose Wechselspannungsmessung
- b fehlerlose Gleichspannungsmessung
- Eine Messung ist nicht möglich, da das Messinstrument falsch gepolt ist.
- Eine Messung ist nicht möglich, da eine falsche Anschlussbuchse gewählt wurde.
- e Eine Messung ist nicht möglich, da der Messbereichsschalter in einer falschen Stellung steht.

ARBEITSAUFTRAG 2:


Ermitteln Sie die Messwerte bei der angegebenen Zeigerstellung und den in der Tabelle vorgegebenen Messbereichen. (Eingestellter Messbereich entspricht dem Skalenendwert!)



Mess- bereich	100V-	30V-	1V-	300mV-
Mess- wert	65U	20,5V	0,65V	205mV


ARBEITSAUFTRAG 3:

Lesen Sie im jeweils angegebenen Messbereich den angezeigten Messwert ab.



MESSAUFGABE:

 Schließen Sie das Spannungsmessgerät wie abgebildet an.



Stellen Sie eine Spannung von 7,8V ein.

(Achtung: Mittleren Einstellknopf etwas aufdrehen!)

Geben Sie für eine genaue Messung den richtigen Messbereich an und zeichnen Sie die Zeigerstellung in die abgebildete Skala ein.

2. Stellen Sie genau 24V ein. Es stehen beide Spannungsquellen zur Verfügung. Wie muss zusammengeschaltet werden?

Messbereich:

100

Hein-Moeller-Schule OSZ Energietechnik II

Fachbereich-Grundlagen

G 2.0


SPANNUNGSMESSUNG

Umgang m. d. Vielfachmessinstrument

	Name:	HOPPE
	Blatt-Nr.	Klasse:
4	3 /3	Determi


ARBEITSAUFTRAG 4:

Kennzeichnen Sie die Bedienungselemente und Anschlüsse des Messinstrumentes durch das Zuordnen der entsprechenden Ziffern in der abgebildete Tabelle:




Ziffer	Bedienungselemente und Anschlüsse
8	LCD-Anzeige
3	Anschlussbuchse ⊥ für alle Messbereiche
4	Anschlussbuchsen mit ABS- Sicherheitssystem für u.a. V-, A-, Ω-Messungen
1	Multifunktionstaste für Unter- funktionen (blaue Schrift)
6	Data/Min Max Taste: Anzeigen- werte werden 'eingefroren'
7	EIN-/AUS-Schalter; Automa- tisches Ausschalten nach 10 min
5	Wahlschalter für Messungen
2	Manuelle Bereichswahl

Kreuzen Sie an, wie das Messinstrument geschaltet ist. (Jeweils nur eine richtige Antwort!)



ARBEITSAUFTRAG 5:


Kennzeichnen Sie die Anzeigenelemente der LCD-Anzeige durch das Zuordnen der entsprechenden Ziffern in der abgebildeten Tabelle:



Ziffer	Wichtge Anzeigenelemente
3	Digitalanzeige
4	Anzeige von Spannungs- und Stromart sowie Messeinheiten
1	Auto Power OFF deaktiviert
5	Anzeige bei Messbereichs- überschreitung
7	Skala für Analoganzeige
6	Zeiger für Analoganzeige
8	Anzeige des Temperatur- messbereiches
2	Manuelle Bereichswahl
3	Batterieindikator

ARBEITSAUFTRAG 6:

Lesen Sie jeweils den Messbereich und den angezeigten Messwert ab.



MESSAUFGABE:

Überprüfen Sie mit dem digitalen Spannungsmessinstrument die analogen Spannungsanzeigen der beiden Laborspannungsquellen.

An den analogen Anzeigen	Spannungsanzeige "Oben"			Spannungsanzeige "Unten"		
der Laborspannungsquellen einzustellende Spannung in V	5	10	15	5	10	15
Digital nachgemessener Anzeigewert in V	4,34	3,51	14,58	4,22	3,26	14,05
Abweichung in V	0,66	0,43	0,42	0,78	0,74	0,35